



透明なバックリングフィルムの端の位置を確認する



バックリングフィルムを半分ほど剥がし、フランジDOTの上端とセレーションの上端を合わせます。



フィルムの残りを取り除き、フランジDOTを平滑にし、シワを



完成

Toolbox Talk flangeDOT Application

ツールボックストーク - フランジDOTの利用方法

- ・フランジ面がきれいで欠陥がないことを確認すること。
- ・フランジDOTが正しいサイズであることを確認してください。
- ・圧力のクラスは、36インチ以下のフランジサイズで共通です。
- ・フランジDOTの塗付は適用 / 貼り付けセレーションの上端から下端まで。
- ・端が完全に平らで、しわがないことを確認してください。
- ・フランジDOTに直接貼るのがベストプラクティスです。
- ・適用 / 作業日をフランジDOTに書き込むのも良いでしょう