



Toolbox Talk Cleaning of Flanges ツールボックストーク - フランジの洗浄

- ・VpCI-423リムーバーをフランジのRF（レイズドフェイス）部全体に適用します
 - ・5～10分待つ
 - ・フランジのRF部を傷つけるスクレーパー等を使用してはいけません。
 - ・ブラシは炭素鋼用とステンレス鋼用で使い分ける必要があります。
 - ・ウェスで汚れを取り除きます。
- VpCI-414は余分な残留物を取り除くのに役立ちます。